




# ONTELOLAATAN ASENNUS



# ONTELOLAATTA-ASENNUKSEN VALMISTELU



TEE ASENNUSSUUNNITELMA HYVISSÄ AJOIN JA SOVI LAATTOJEN TOIMITUSJÄRJESTYS. VALITSE NOSTOKALUSTO TYÖMAAN OLOSUHTEIDEN JA ONTELOLAATAN PAINON MUKAAN.




SUOJAVARUSTEET PÄÄLLÄ SÄÄLLÄ KUIN SÄÄLLÄ.




VALMISTELE TASAINEN, KESTÄVÄ JA RIITTÄVÄN LEVEÄ TIE. VARMISTA MAAPOHJAN KANTAVUUS NOSTURIN TUKIJALAN ALLA.



HUOLEHDI PUTOAMISSUOJAUksesta.




TARKISTA ASENNUSKALUSTO ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA.




VÄLIVARASTOI LAATAT AINA TUKEVALLE POHJALLE ALUS- JA VÄLIPUIDEN VARAAN.



# ONTELOLAATTOJEN TARKASTUS JA TUENNAT




VERTAA LAATTA JA SUUNNITELMIA. TASOPIIRUSTUSTEN LAATTATUNNUKSET, ASENNUKAISET TUENNAT, NOSTOKANNAKSET, PUNOSMÄÄRÄT, SYVIEN TULPPIEN SIJAINTI JA PUNOSTEN LIUKUMAT.




TARKISTA NOSTOURA JA SAKSIEN NOSTOVAARNAN SOPIVUUS URAAN. VAURIOITUNUTTA LAATTA EI SAA NOSTAA.




MERKITSE LAATTOJEN PAIKAT JA LAITA ASENNUKAISET PALAT TAI NEOPREENINAUHA KOHDALLEEN.



TARKISTA TUKIPINNAN PITUUS, ASENNUKAISET PALOJEN KORKO JA SIJAINTI ONTELOKANNASTEN KOHDALLA.




TEE SUUNNITELMISSA OLEVAT TYÖNAIKAISET TUENNAT ENNEN LAATTOJEN ASENNUKAISET.




ESTÄ PALKKIEN KIEPAHTAMINEN TUKEMALLA LÄHELTÄ PALKIN PÄÄTÄ SUUNNITELMIEN MUKAISESTI.


# ONTELOLAATAN NOSTAMINEN




ASETA NOSTOSAKSEN VAARNA HUOLELLISESTI LAATAN URAAN.




KIRISTÄ JA LUKITSE VARMUUSKETJU LAATAN OLLESSA ALLE 100 MM:N KORKEUDELLA.




ONTELOLAATAT ASENNETAAN NOSTOPUOMIA JA ONTELOSAKSIA KÄYTTÄEN. SÄILYTÄ NÄKÖ- TAI RADIOYHTEYS NOSTURINKULJETTAJAAN.



VARO HEILAHTAVAA LAATTA JA SIOITU TURVALLISESTI LAATAN SIVUILLE.




NOSTOKOHDAT VALMISTAJAN MUKAAN. NOSTOKETJUJEN HAARAKULMA ALLE 60 ASTETTA.




ALLE KOLMEMETRISEN LAATAN VOI NOSTAA ILMAN PUOMIA PITKILLÄ RAKSEILLA.




# ERIKOISLAATTOJEN NOSTAMINEN




VARMISTA RASKAILLA LAATOILLA  
TARVITTAVIEN NOSTOSAKSIEN TYYPI JA  
MÄÄRÄ.




NOSTA AINA NOSTOLENKEISTÄ TAI  
NOSTOANKKUREISTA, JOS LAATASSA ON  
SELLAISET.




KAPEA LAATTA NOSTETAAN  
NOSTOLENKEISTÄ TAI NOSTOANKKUREISTA.



ÄLÄ NOSTA RIKKINÄISTÄ LAATTA. OTA  
YHTEYS TYÖNJOHTOON.




NOSTA VINOON ASENNETTAVAT LAATAT  
AINA NOSTOLENKEISTÄ TAI -ANKKUREISTA.




JOS KAVENNETTU LAATAN PÄÄ ON LYHYT,  
NOSTA SAKSILLA 200 MM LOVEUKSEN  
REUNASTA.


# ERIKOISLAATTOJEN NOSTAMINEN




TARKISTA, ETTÄ KYLPYHUONELAATTOJEN  
NOSTOURAT OVAT KELVOLLISET.




PIENET LAATAT NOSTETAAN  
NOSTOLENKEISTÄ.




VAHVISTETTU PITKÄ ULOKE VOIDAAN  
NOSTAA SAKSILLA.



PITKÄT ULOKKEELLISET LAATAT  
NOSTETAAN NOSTOLENKEISTÄ.




NOSTA NOSTOKANNAKSELLA  
VARUSTETUT LAATAT NORMAALISTI.




KOLOTUN LAATAN EIJÄN OSAN PITÄÄ OLLA  
VÄHINTÄÄN 800 MM PITKÄ, JOTTA VOIT  
NOSTAA SAKSILLA.



# ONTELOLAATAN ASENNUS




KIINNITÄ TARVITTAESSA NOSTETTAVAAN LAATTAAN KÖYSI OHJAAMISEN HELPOTTAMISEKSI.



IRROTA VARMUUSKETJU VASTA, KUN LAATTA ON 100 MM KORKEUDELLA TUESTA.



OHJAA ASENNUSKANGELLA LAATTA PAIKOILLEEN. VARO LIUKKAUTTA TALVELLA.



TUE VINO LAATTA PAIKALLEEN HITSATTAVILLA ASENNUSTOPPAREILLA TAI KIILAAMALLA.



TASAA KAAREVUUSEROT SUUNNITELMIEN MUKAISESTI TUILLA, KIRITYSPULTEILLA TAI ASENNUSPALOILLA.



ASENNA KAITEET HETI.


# SAUMAVALU JA JÄLKITYÖT



PUHDISTA SAUMAT LUMESTA, JÄÄSTÄ JA ROSKISTA. TARKISTA ONTELOIDEN TULPPAUKSET JA MUOTITA SAUMAT.




ASENNA SAUMARAUDOITUKSET JA SÄHKÖPUTKITUKSET SUUNNITELMIEN MUKAAN.




TEE SAUMAVALU JA TIIVISTÄ SE HUOLELLISESTI.



POISTA YLIMÄÄRÄISET BETONIT. SIISTI MYÖS LAATAN ALAPINTA. TEE SUOJAUS JA JÄLKIHOITO OLOSUHTEIDEN MUKAAN.



TARKISTA JA AVAA ONTELOIDEN VESIREIÄT SAUMAVALUJEN JÄLKEEN. PORAA LISÄREIKIÄ TARVITTAESSA.



PIIKKAA NOSTOKANNAS POIS VASTA, KUN SAUMAVALU ON KOVETTUNUT. ERISTÄ JA SUOJAA ALAPUOLELTA.



